

## Manual TR30-00002

1. Corte el cable modular a la longitud deseada.

Asegúrese de que los extremos estén cortados en ángulo recto, no diagonalmente.

2. Inserte el cable entre las cuchillas de separación hasta que toque el tope. Apriete los mangos y tire de la herramienta para que el cable permanezca perpendicular a ella. Si se hace correctamente, el aislamiento exterior del cable se retirará sin dañar el aislamiento de los conductores internos.

3. Coloque el conector modular en el soporte para que la parte frontal del mismo quede contra el tope, y prepare el cable para el conector. Asegúrese de que los conductores internos del cable estén al ras con la punta del conector y directamente sobre los contactos dorados. Apriete firmemente los mangos a los contactos de ajuste y asegure el cable, completando así la operación.

