



Smart Outdoor Camera with Solar Panel Kit

- Quick Start Guide (EN)
- Verkorte handleiding (NL)
- Kurzanleitung (DE)
- Guía de inicio rápido (ES)
- Guide de démarrage rapide (FR)
- Guida rapida (IT)
- Guia de iniciação rápida (PT)
- Hurtigstartsguide (DK)
- Snabbstartsguide (SE)
- Pikaopas (FI)
- Krótki przewodnik (PL)
- Rychlá příručka (CZ)
- Príručka pre rýchly štart (SK)
- Gyors útmutató (HU)
- Ghid rapid (RO)
- Српски (RS)
- Hitri vodnik (SI)
- Īss ceļvedis (LV)
- Trumpas vadovas (LT)
- Kiirjuhend (EE)
- brzi vodič (HR)

R4252



Introducción

WOOX Smart Outdoor Camera es una cámara de seguridad Full HD 2K 3MP con funciones como audio bidireccional, detección de movimiento, sirena, visión nocturna en color, almacenamiento local y en la nube, IP65 a prueba de agua, funciona con Echo Show y Google Nest Hub, y más.

Requisito de uso:

1. Aplicación WOOX Home
2. Enrutador compatible con WLAN: 2,4 GHz (banda separada)

Configure la cámara exterior inteligente en la aplicación WOOX Home

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su teléfono inteligente.
 2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
 3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
 4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
 5. Seleccione el tipo de producto apropiado "Cámara inteligente" de la lista de productos.
 6. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente en azul y rojo. Si la luz indicadora no parpadea: mantenga presionado el botón de reinicio en la parte inferior de la cámara durante más de 10 segundos hasta que la luz indicadora comience a parpadear en azul y rojo.
 7. Confirme la red WiFi y la contraseña.
- Nota: solo se admite Wi-Fi de 2,4 GHz.
8. La aplicación le pedirá que escanee un código QR para que lo lea la cámara en la cámara inteligente para comenzar a emparejar, presione continuar en la aplicación y ahora se debe generar un código QR para conectar el enlace del producto a su cuenta. Coloca tu móvil o tablet frente al objetivo de la cámara y asegúrate de que el código QR esté completamente a la vista. Una vez que escuche el mensaje de sonido, confírmelo en la aplicación, esto comenzará la etapa final de vincular la cámara inteligente a su cuenta.
 9. La aplicación ahora buscará el dispositivo y registrará su cuenta.
 10. Introduzca el nombre del dispositivo.

Nota: Amazon Alexa y Google Home también utilizan el nombre del dispositivo.