



WOOX



Smart PTZ Camera

- Quick Start Guide (EN)
- Verkorte handleiding (NL)
- Kurzanleitung (DE)
- Guía de inicio rápido (ES)
- Guide de démarrage rapide (FR)
- Guida rapida (IT)
- Guia de iniciação rápida (PT)
- Hurtigstartsguide (DK)
- Snabbstartsguide (SE)
- Pikaopas (FI)
- Krótki przewodnik (PL)
- Rychlá příručka (CZ)
- Príručka pre rýchly štart (SK)
- Gyors útmutató (HU)
- Ghid rapid (RO)

R4040



Version: 20200721



Espanol

Introducción

La cámara inteligente de Pan / Tilt / Zoom de Woox está diseñada para entregar videos claros de 1080p en el momento en que comienza a transmitir, manteniéndolo conectado a su hogar donde quiera que vaya. Con vistas de rotación de 360 ° y vertical de 104 °, la cámara de inclinación panorámica puede monitorear todos los ángulos de cualquier habitación. Se combina con Echo Show / Echo Spot y Google Nest Hub, para que pueda usar su voz para controlarlo incluso cuando sus manos están llenas.

Requisitos para usar

1. Aplicación para el hogar Woox (versión 1.1.3 anterior)
2. Router habilitado para WLAN: 2.4GHz (banda separada)

Instalación

1. Si desea instalar la cámara PTZ inteligente en la pared, siga los pasos a continuación para completar la instalación. De lo contrario, puede omitir los pasos a continuación.
2. Marque la posición de los agujeros de montaje en la pared usando el soporte de montaje como plantilla. Taladre los orificios de montaje con cuidado para evitar vigas, cables eléctricos o tuberías de agua / gas que puedan estar ocultos debajo de la superficie.

3. Una vez que se hayan perforado los orificios, inserte los tapones de rawl en los orificios y fije la placa de pared a la pared utilizando los tornillos de montaje correctos provistos.
4. Antes de colocar el cuerpo de la cámara inteligente PTZ en la placa de pared, conecte el cable USB de la fuente de alimentación. La unidad debe encenderse y estar lista para el emparejamiento.
5. Se recomienda que el proceso de emparejamiento se complete antes de fijar completamente el producto a la pared, ya que la unidad puede necesitar un reinicio durante este proceso. Si desea registrarse en la aplicación para el hogar Woon y emparejar el dispositivo antes de montar el producto en la pared, pase a la siguiente sección del manual. También vale la pena señalar que la ubicación de la instalación debe estar en un área adecuada donde se pueda establecer una señal de Wi-Fi del 50% o más.
6. Una vez que se complete el emparejamiento, monte el cuerpo de la cámara inteligente PTZ en la placa de pared.

Configure la cámara PTZ inteligente con la aplicación para el hogar Woon

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".

Espanol 3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.

4. Toque "+" para agregar el dispositivo.

5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista de productos.

6. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente.

7. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña. Nota: solo se admite WiFi de 2.4GHz.

8. La aplicación le pedirá que escanee un código QR que la cámara debe leer en la cámara PTZ inteligente para iniciar el emparejamiento, presione continuar en la aplicación y ahora se debe generar un código QR para vincular el producto a su cuenta. Coloque su dispositivo móvil o tableta frente a la lente de la cámara y asegúrese de que el código QR esté a plena vista, una vez que escuche el mensaje de sonido confirme esto en la aplicación, esto comenzará la etapa final de emparejar la cámara PTZ inteligente a su cuenta.

9. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.

10. Ingrese el nombre del dispositivo.

Nota: Amazon Alexa y Google Home también usarán el nombre del dispositivo.

Apoyo

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite www.wooxhome.com