


# DENVER

Verdaderos audífonos inalámbricos  
TWE-37 TWS



WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM  
www.facebook.com/denverelectronics  
Manual de usuario

ES

Gracias por adquirir los audífonos inalámbricos TWE-37.  
Lea detenidamente este manual de usuario antes de usar los audífonos.

Cuidado y mantenimiento

1. Cargue los audífonos al menos una vez cada 6 meses.
2. No guarde los audífonos a temperaturas extremas (inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C).
3. No use productos químicos o detergentes para limpiar los audífonos.
4. No deje caer o golpee los audífonos sobre superficies duras.
5. No raye la superficie con objetos afilados.
6. No intente desmontar los audífonos.



1

Contenido de la entrega

1. Dos audífonos (L/R)
2. Cable de carga USB
3. Carcasa de carga
4. Manual de usuario



2



3



4

2

ES

Instrucciones de uso

## 1. Emparejamiento de los audífonos con el smartphone



**Paso 1.** Los auriculares se encenderán al retirarlos de la funda de carga o mantenga pulsados los paneles táctiles de ambos auriculares para encenderlos, se escuchará la indicación de voz 'Encendido'.

**Paso 2.** Los ledes ROJO y AZUL empezarán a parpadear en ambos auriculares. Ambos auriculares se vincularán automáticamente entre ellos en 5 segundos.

Una vez vinculados entre ellos, uno de los auriculares mostrará el led ROJO y el AZUL parpadeando alternativamente, indicando que están listos para vincularse con su teléfono inteligente.

**Paso 3.** Ahora active el Bluetooth de su teléfono inteligente para buscar los dispositivos cercanos y vincúlelo con el dispositivo 'TWE-37', se escuchará la indicación de voz 'Conectado' al vincularlo correctamente. Introduzca "0000" si se le solicita una contraseña. Los auriculares volverán a conectarse automáticamente con el teléfono inteligente después de vincularlos.

**Notas:**

Los auriculares L o R pueden utilizarse solos para vincularlos con el teléfono inteligente, estando disponible únicamente el sonido mono.

3

ES

## 2. Durante la reproducción de música

- 2.1 Toque el panel L o R UNA VEZ para reproducir/pausar la pista
- 2.2 Toque el panel L o R DOS VECES para pasar a la pista siguiente
- 2.3 Toque el panel L o R TRES VECES para pasar a la pista anterior
- 2.4 Pulse durante 3 segundos el panel L o R para activar Siri o Google Assistant.

## 3. Durante llamadas

- 3.1 Toque el panel L o R UNA VEZ para responder una llamada entrante/ finalizar la llamada.
- 3.2 Mantenga pulsado el panel L o R durante 2 segundos para rechazar la llamada.

## 4. Carga de los auriculares y la funda de carga

- 4.1 Coloque los auriculares en la funda de carga; los auriculares se apagarán y empezarán a cargarse automáticamente. Cuando se están cargando los auriculares, el LED de los auriculares brilla de color ROJO y el LED ROJO se apaga cuando están completamente cargados.
- 4.2 Cuando la carcasa se está cargando, el indicador LED parpadea y el indicador LED brilla cuando la carcasa está completamente cargada.

## 5. Parámetros del producto

Nombre del modelo: TWE-37  
Versión Bluetooth: 5.0  
Nombre del Bluetooth: TWE-37 (L/R/ambos auriculares)  
Tiempo en espera: Aprox. 20 horas  
Tiempo de reproducción de música: 4 horas  
Capacidad de la batería de los audífonos: 3,7 V, 40 mAh x L/R  
Capacidad de la batería de la carcasa de carga: 3,7 V, 300 mAh

Aviso: Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

4

ES

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®  
denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico DENVER TWE-37 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: Entre en: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: TWE-37. Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas.

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2412 MHz - 2472 MHz  
Potencia de salida máxima: 8 dBm

DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soefften  
DK-8382 Hinnerup  
Dinamarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

**Advertencia: batería de litio dentro**

5